

# SENZ WIFI Einrichtung von Google Assistant

nVent

RAYCHEM

DER KOMFORT, DEN SIE VERDIENEN

## EINRICHTUNG UND SYSTEMANFORDERUNGEN

Bevor Sie fortfahren, vergewissern Sie sich, dass Sie Folgendes ausgeführt haben:

- Die SENZ-WIFI-App heruntergeladen und auf Ihrem Smartphone installiert haben (laden Sie die SENZ-WIFI-App aus dem App Store oder Google Play herunter)
- Ein Konto in der SENZ-WIFI-App mit Ihrem eigenen Benutzernamen und Passwort eingerichtet
- Mindestens ein verbundenes nVent RAYCHEM SENZ-WIFI-Thermostat installiert

- Bestätigt, dass Sie das/die SENZ-WIFI-Thermostat(e) über die SENZ-WIFI-App steuern können
- Die **Google Home-App** auf Ihr Smartphone heruntergeladen


Wenn Sie die oben genannten Anforderungen zur Einrichtung erfüllt haben, aktivieren Sie die **Einrichtung von Google Assistant** für das SENZ-WIFI-Thermostat mit folgenden Schritten:

(HINWEIS – Screenshots der App können sich je nach verwendetem Smartphone unterscheiden)


## SO AKTIVIEREN SIE DIE EINRICHTUNG VON GOOGLE ASSISTANT FÜR DAS SENZ-WIFI-THERMOSTAT

**1** Öffnen Sie die **Google Home-App** auf Ihrem Smartphone.


**2** Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um ein Gerät hinzuzufügen.




**3** Klicken Sie auf „**Set up device**“ [Gerät einrichten].



**4** Klicken Sie im Bereich „**Works with Google**“ [Funktioniert mit Google] auf „**Have something already set up?**“ [Ist bereits etwas eingerichtet?]




**5** Scrollen/suchen Sie nach „**SENZ WIFI Thermostat**“ und klicken Sie darauf.



**6** Melden Sie sich bei Ihrem Konto [id.senzthermostat.nVent.com](http://id.senzthermostat.nVent.com) mit Ihrem **Benutzernamen** und dem **Passwort** für die **SENZ-WIFI-App** an.




**7** Klicken Sie in der Anfrage zur Berechtigung, Ihr Google-Konto mit dem Konto [id.senzthermostat.nVent.com](http://id.senzthermostat.nVent.com) zu verknüpfen, auf „**Yes, Allow**“ [Zulassen].




**8** Klicken Sie oben links auf „**Done**“ [Fertig] und schließen Sie das App-Fenster.


**9** Nun sollten Sie die **SENZ-WIFI-Thermostat(e)** sehen, die mit Google Home verknüpft werden können.




**10** Wählen Sie ein **Thermostat** (bei mehreren) und klicken Sie auf „**Next**“ [Weiter] unten rechts.



**11** Wählen Sie den **Standort / das Haus** für diesen SENZ-WIFI-Thermostaten und klicken Sie unten rechts auf „**Next**“.




**12** Wählen Sie einen **Raum** für diesen SENZ-WIFI-Thermostaten und klicken Sie unten rechts auf „**Next**“.



**13** Wenn mehrere vorhanden sind, **weisen Sie allen SENZ-WIFI-Thermostaten in Ihrem Konto die Standorte und Räume zu**.

**14** Ihre **SENZ-WIFI-Thermostate** sind jetzt in der **Google Home-App** sichtbar.



**15** Probieren Sie einige der **Sprachbefehle** aus der nachfolgenden Tabelle mit Google-Assistent-kompatiblen Smart Speakern aus. Verwenden Sie dabei den **Thermostatenamen**, den Sie dem SENZ-WIFI **oder Raum** zugewiesen haben.

## BEISPIELE FÜR SPRACHBEFEHLE

Gewünschte Aktion	Was geschieht	Anwendbar für	Sprachsteuerung	Beispielftext
Eine bestimmte Temperatur einstellen	Ändert „auf ... einstellen“ auf die gewünschte Temperatur.  Hinweis: Im Wochenplan (Programm 1, 2 oder 3) wird der Zeitplan nach 2 Stunden wieder aufgenommen. Im Konstantmodus wirkt diese Aktion zeitlich unbegrenzt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, stelle/drehe <b>[Thermostat/Gruppenname]</b> auf <b>[Temperatur]</b> .“	„Hey Google, stelle das <b>Bad</b> auf <b>22</b> Grad.“
Thermostat auf Konstantmodus stellen	Stellt Thermostat(e) auf Konstantmodus ein.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, stelle/drehe <b>[Thermostat/Gruppenname]</b> auf HEIZEN.“	„Hey Google, stelle <b>Küche</b> auf HEIZEN.“
Thermostat(e) auf Wochenprogramm stellen	Das Thermostat nimmt den zuletzt verwendeten Wochenplan (bzw. Programm-Modus = Programm 1, 2 oder 3) wieder auf.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, stelle/drehe <b>[Thermostat/Gruppenname]</b> auf AUTOMATISCH.“	„Hey Google, stelle das <b>Wohnzimmer</b> auf AUTOMATISCH.“
Heizung ausschalten (Abwesenheitsmodus)	Versetzt den Thermostat in den Konstantmodus und ändert die Temperatur für „auf ... einstellen“ auf 5 °C. Dadurch wird Ihre Fußbodenheizung effektiv ausgeschaltet.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, schalte <b>[Thermostat/Gruppenname]</b> AUS.“	„Hey Google, schalte das <b>Bad</b> AUS.“
Aktuelle Temperatur abfragen	Es werden keine Änderungen vorgenommen. Die aktuelle Temperatur wird angesagt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, welche Temperatur hat <b>[Thermostat/Gruppenname]</b> ?“	„Hey Google, wie hoch ist die Temperatur in der <b>Küche</b> ?“
Temperatur leicht erhöhen	Erhöht „auf ... einstellen“ um 1,5 °C.  Hinweis: Im Wochenplan (Programm 1, 2 oder 3) wird der Zeitplan nach 2 Stunden wieder aufgenommen. Im Konstantmodus wirkt diese Aktion zeitlich unbegrenzt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, erhöhe die Temperatur von <b>[Thermostat/Gruppenname]</b> .“	„Hey Google, erhöhe die Temperatur des <b>Wohnzimmers</b> .“
Temperatur leicht senken	Senkt „auf ... einstellen“ um 1,5 °C.  Hinweis: Im Wochenplan (Programm 1, 2 oder 3) wird der Zeitplan nach 2 Stunden wieder aufgenommen. Im Konstantmodus wirkt diese Aktion zeitlich unbegrenzt.	Einzelthermostat oder Gruppe	„Hey Google, senke die Temperatur von <b>[Thermostat/Gruppenname]</b> .“	„Hey Google, senke die Temperatur des <b>Bads</b> .“

### Deutschland

Tel 0800 1818205  
Fax 0800 1818204  
salesde@nVent.com

### Österreich

Tel 0800 29 74 10  
Fax 0800 29 74 09  
salesat@nVent.com

### Schweiz

Tel +41 (41) 766 30 80  
Fax +41 (41) 766 30 81  
infoBaar@nVent.com



Unser leistungsstarkes Markenportfolio

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**